

# SCHODOŁAZY TRANSPORTOWE



## SCHODOŁAZ TRANSPORTOWY CARGOMASTER C141

Transport ciężkich towarów, często przekraczających swą masą wagę człowieka, może łatwo doprowadzić do wypadków i poważnych urazów. CargoMaster nie tylko pomaga przemieszczać ciężkie ładunki, pozwala również na wykorzystanie w inny, bardziej wydajny sposób drugiej osoby, zwykle niezbędnej do pomocy w przenoszeniu dużych ciężarów. Dlatego też inwestycja w urządzenie zwraca się w bardzo krótkim czasie.

Do wyrobów CargoMaster serii C należy C141/C141 Vario o ładowności do 140kg, który w zależności od obciążenia osiąga prędkość do 30 (25) stopni na minutę. Zminimalizuj ryzyko wypadków, urazów oraz koszty. Pozwól, aby CargoMaster profesjonalnie przewoził po schodach Twoje ciężkie ładunki. CargoMaster świetnie adaptuje się do różnych sytuacji transportowych. Jedno ładowanie akumulatorów wystarcza do pokonania 15-30 (10-25) pięter.

CargoMaster wyposażony jest w płynną regulację prędkości, a hamulce bezpieczeństwa gwarantują, że urządzenie zatrzyma się przed krawędzią każdego stopnia. W trudnych sytuacjach skorzystać można z funkcji „pojedynczego kroku” dostępnej jako opcja wyposażenia. Cargo master – dzięki jego małej masie – można zabrać właściwie w każde miejsce. Wyposażony jest on również w składaną platformę ułatwiającą przewóz urządzenia w samochodzie.

W schodolazie C141 Vario dzięki regulowanym uchytom można modyfikować środek ciężkości urządzenia tak, aby operator mógł przyjąć najwygodniejszą możliwą pozycję podczas pracy z CargoMaster.

produkt	ładowność	prędkość wspinaczki (stopień/min.)	zasięg na jednym ładowaniu (piętra, zależne od obciążenia)	masa własna z akumulatorami	wysokość	szerokość	głębokość
C141	140 kg	8-30	15-30	26 kg	138 cm	45 cm	30 cm
C141 Vario	140 kg	8-30	15-30	26,5 kg	106-140 cm	45 cm	30 cm