

SCHODOŁAZY TRANSPORTOWE



ANTANO Group 

SCHODOŁAZ TRANSPORTOWY DONKEY LIGHT do 150kg

DONKEY LIGHT **DONKEY LIGHT** to niewielki i funkcjonalny schodolaz transportowy spełniający potrzeby tych, którzy potrzebują szybko i sprawnie transportować po schodach ciężkie ładunki (do 150 kg). Głównym zamysłem przy projektowaniu tego sprzętu było **bezwysiłkowe** i bezpieczne przenoszenie ciężkich produktów przez pracowników, bez narażania ich zdrowia. Użytkowanie schodolazu nie wymaga asysty dwóch lub więcej osób, wystarczy jeden pracownik do obsługi urządzenia.

DONKEY LIGHT jest dostosowany do poruszania się po schodach: prostych, z półpiętrem, krętych i spiralnych.

Donkey LIGHT jest łatwy w obsłudze, posiada panel sterowania zawierający: przelącznik kierunku poruszania się (tryb ruchu góra/dół), włącznik zapięcia, potencjometr (regulator prędkości), wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, miernik nachylenia, blokadę obrotu steru, przelącznik wyboru cyklu pracy: ciągłego / pojedynczego kroku.

Schodolaz transportowy może być użytkowany w temp. otoczenia: od -5°C do +35°C, przy wilgotności względnej 30-80%. Przechowywanie i transport urządzenia może odbywać się w następujących zakresach temperatur: od -5°C do +50°C (przy wilgotności względnej 20-90%).

Ładunki, które mogą być przenoszone za pomocą urządzenia, to nieodkształcalne przedmioty lub opakowania, zarówno klasyczne kartony, jak również opakowania cylindryczne.

PARAMETRY TECHNICZNE	DONKEY LIGHT
Maksymalna ładowność	150 kg
Prędkość wspinaczki (stopień/min.)	30
Akumulator	24V – 13 Ah
Zasięg na jednym ładowaniu akumulatorów (zależne od obciążenia)	750 stopni
Waga akumulatora	2 kg
Waga całkowita urządzenia z akumulatorem	28,7 kg
Wymiary zewnętrzne	51 x 55,5 x 150,5 cm
Minimalna głębokość stopnia	18 cm
Minimalne wymiary spocznika /podestu	70 x 70 cm
Minimalna szerokość klatki schodowej	55 cm
Maksymalna wysokość stopnia	22 cm
Maksymalne nachylenie schodów	45° / 100%
Silnik	350 W

CECHY SCHODOŁAZU:

- Składana rama schodolazu sprawia, że obsługa urządzenia jest praktyczna i poręczna;
- Pneumatyczne koła antypoślizgowe zapewniają bezpieczeństwo;
- Automatyczne pozycjonowanie stóp podczas wejścia i zejścia;
- Możliwość pokonywania stopni o wysokości max. 22 cm;
- Schodolaz wyposażony jest w wysokiej jakości baterię litową „plug and play”.
- 3 stopniowa regulacja prędkości

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- 1 standardowy akumulator 24V - 13Ah,
- 1 automatyczna ładowarka 220 / 24V,
- 1 standardowa rurowa podstawa (platforma ma wysokość ładunku od podłoża 20mm)

DODATKOWE AKCESORIA:

- Bardzo duża rurowa podstawa ładunkowa XL
- Składana podstawa ładunkowa z blachy stalowej - wysokość ładunku od podłoża 3 mm
- Bardzo duża składana podstawa ładunkowa z blachy stalowej
- Tylny wózek do transportu po płaskich powierzchniach
- System sprzęgający do wózka FLEXI
- Elektryczna podnoszona podstawa ładunkowa
- Ocynkowane przedłużenie do podstawy podnoszącej
- Podpora stabilizująca dla ładunków cylindrycznych
- Składany przedłużony ster
- Pas mocujący (kotwiczący) ładunek